



COME MONTARE LE VITI A SGANCIO RAPIDO PRO-BOLT

La prima cosa da considerare nel montaggio delle viti sgancio rapido QR è che non esiste una unica modalità di assemblaggio, ma dipende molto dalle preferenze personali e dall'applicazione.

Sono 4 i component accessori forniti con le viti sgancio rapido.

- Rondella a bicchierino in plastica
- Molla metallica
- Rondella piana in plastica
- Rondella 'Grippa' in metallo



Per la prima parte del montaggio esistono due possibilità.

Si può montare la rondella a bicchierino e la molla sulla vite – creando così tensione tra la vite ed il ricettacolo una volta montati.



Oppure si può montare la rondella piana.



Una volta che sia stata fatta una delle due azioni la vite può essere inserita nella carena.



COME MONTARE LE VITI A SGANCIO RAPIDO PRO-BOLT



Una ulteriore opzione disponibile riguarda la possibilità o meno di adottare la rondella metallica “Grippa” sulla vite dalla parte interna della carena.

Nel caso – comunque poco probabile – che le vibrazioni facciano uscire di sede la vite a sgancio rapido, la rondella metallica impedisce che questa cada dalla carena. La stessa funzione si rivela utile per non perdere le viti in fase di smontaggio veloce.

L'uso di questa rondella è indipendente dal tipo di rondella montata precedentemente.



A questo punto la vite può essere inserita nel ricettacolo presente sulla moto. Speriamo che queste istruzioni vi abbiano reso il montaggio più semplice e chiaro.

Relativamente ai ricettacoli, la scelta ed il montaggio dei due tipi disponibili (a incastro CLIP3 o da rivettare CLIP6) dipendono dal modello di destinazione – una prima indicazione è comunque osservare che soluzione è adottata in produzione sulla moto di destinazione.

Per visionare un video- tutorial clicca qui [here](#).