



## Comment Installer les Attaches Rapides Pro-Bolt

La première chose à propos de la configuration QR est qu'il n'y a pas une façon spécifique de les assembler, cela dépend vraiment de la préférence personnelle et de l'application.

Il ya 4 principaux éléments auxiliaires qui sont fournis avec l'attache rapide.

- Rondelle cuvette en plastique
- Ressort en Métal
- Rondelle Plate en plastique
- Rondelle Grip en métal



Pour la première partie de l'assemblage il ya 2 options.

Vous pouvez soit installer la rondelle de la cuvette et le ressort au  $\frac{1}{4}$  de tour, qui est utilisé pour créer la tension entre le  $\frac{1}{4}$  de tour et le réceptacle une fois assemblé.



Ou vous pouvez installer la rondelle plate.



Une fois que cela a été choisi, vous pouvez passer le  $\frac{1}{4}$  de tour à travers le carénage.



## Comment Installer les Attaches Rapides Pro-Bolt



Selon l'application et les préférences personnelles, vous avez maintenant la possibilité d'ajouter la rondelle 'Grippa' à l'arrière du carénage sur le  $\frac{1}{4}$  de tour. Dans le cas improbable où le  $\frac{1}{4}$  de tour se libérerai du réceptacle, cela les empêcherait de reculer du carénage.



Une fois que vous êtes à ce stade, vous pouvez maintenant les adapter aux réceptacles qui sont sur la moto.

En ce qui concerne le réceptacle, nous ne sommes pas en mesure de vous donner des instructions précises sur la façon de les adapter.

Il ya 2 types de réceptacles que nous utilisons pour ces  $\frac{1}{4}$  de tour, soit à Clipser (CLIP3) ou à Rivet (CLIP6).

Il varie de modèle de moto à modèle de moto, vous devez reprendre les réceptacles d'origines fournies ou bien en réadapter.

Pour voir notre Tutorial Vidéo, [cliquez ici](#)